

## トプコンISOBUSシステム

可変施肥操作マニュアル

第一版

本紙では、マップベース可変施肥を行う際の設定手順を説明します。ISOBUS 接続及び設定に関する手順は別紙を参照 ください。

<ol> <li>可変施肥機能設定 ※作業機どの接続設正は別紙を参照くたさい。</li> </ol>				
手順	イメージ	内容		
1.	В ликование и полнование получивание п	X25(A)の画面上に警告文が出てきたら下にスライドした後、「はい」 を選択します。		
2.		「はい」を選択した後、走行画面が立ち上がります。 左下にある「スパナ」のアイコンを選択します。		
3.	ADVISUOS FSIHERAN FSIHER	「システム」→「機能」→「牽引機器」を選択して、「変動レート制御」 を有効にしてください。 有効にしましたらガイダンス画面に戻ります。		

施肥マップ(ISO-XML)取り込み

ここではUSBに保存した施肥マップ(ISO-XML)ファイルを取り込む手順を説明します。施肥マップは事前にUSB に保存して準備ください。

1.	Contraction freeder	コンソールを起動してガイダンス画面を表示した後、データを保存した USB を挿入してください。
2.		「ジョブ」→「新規」を押して新規ジョブ作成画面に移動します。 ※圃場境界を作成している場合は事前に圃場を選択してください。
3.	Image: Section of the sectio	✔●を押してジョブを作成します。
4.		「ジョブ」→「VRC設定」を押してVRCの設定画面を表示します。
5.	Image: State of the s	●を押してください。

6.	331         rearr.1         300         00	VRC レートソースタイプの選択画面で「ISO XML」を選択して → を 押してください。
	Image: Constraint of the second sec	※選択された行は白色に変化します。
7.	Image: Control of the second secon	を押して、表示をUSBに切り替えます。
8.	μ     μ </td <td>を押して USB ルート表示に切り替えます。</td>	を押して USB ルート表示に切り替えます。
9.	Image: constraint in the second sec	USB内に保存された ISO-XML ファイルを選択し ◆ を押してください。 ※選択された行は白色に変化します。
10.	Image: Control of the second	ISO-XMLファイル内の地図情報を選択します。表示されているタスクを選択し、 ◆ を押してください。 ※選択された行は白色に変化します。
11.	BI     Image: Control of the control of	ソース、属性設定画面に切り替わります。 <選択>を押してソースと属性を割り当ててください。 ソース:作業機用の処方マップ 属性:ISO-XML に含まれている散布量情報

12.	Image: Control of the second	ソース、属性を設定したら * を押してください。
13.	Part         Control         C	設定完了となります。 ▼■を押すと ISO-XML ファイルを反映します。
14.	Image: constraint of the second sec	マップがガイダンス画面上に表示されたら設定完了です。

1.		■を押し、ISOBUS スプレッダー画面を表示し、Memoryを押します。
2.		■ ∝ を押し、VRC モードに切り替えます。
3.		VRCモードに切り替えると作業機ライン上の散布量が表示されます。 表示されない場合は施肥マップ上に移動してください。
4.	C 1900/2 000000         Alliak           C 1000/2 000000         Alliak           C 1000/2 000000         C 1000/2 00000           C 1000/2 000000         C 1000/2 00000           C 1000/2 000000         C 000000           C 1000/2 000000         C 0000000           C 1000/2 000000         C 000000           C 1000/2 000000         C 0000000           C 1000/2 000000         C 0000000           C 1000/2 000000         C 0000000           C 1000/2 000000         C 00000000           C 1000/2 000000         C 00000000           C 1000/2 000000         C 000000000000000           C 1000/2 00000000000000000000000000000000	汎用端末画面の散布量にも自動的に散布量が反映されます。 反映されない場合は TC 設定がされていない可能性がありますので作 業機との接続設定を確認してください。

改訂履歴 2020/03/05: 初版

以上